

ENG

1. Enter the preset 5-digit electronic lock combination.
This code cannot be deleted and can always be used to open the safe – keep it secure.
2. A 5-digit User Code of your choice can be programmed and changed as needed
3. For temporary access to the safe, you can program a 5-digit User Pin that erased or changed.

Programmin a 5digit User PIN

1. Press program key
2. Press it a second time
3. Enter your 5-digit User Code. The green Led remain ON
4. Enter the 5-digit User PIN of you choice. After 5 digits are entered the green LED turns OFF

(To enter a new USER PON, repeat these steps. To erase the User PON, press Program teice, enter your User Code and the enter 00000)

CZ

1. Zadejte přednastavený 5-místné kombinace elektronického zámku.
Tento kód nelze odstranit a může být vždy použit k otevření trezoru - udržet ji v bezpečí.
2. 5-ti místný uživatelský kód dle vašeho výběru může být naprogramován a měnit podle potřeby
3. Za dočasného přístupu k bezpečné, můžete naprogramovat 5-místný PIN uživatele, že smazat nebo změnit.

PROGRAMOVÁNÍ si 5digit User PIN

1. Stiskněte naprogramované tlačítko
2. Stiskněte jej podruhé
3. Zadejte 5-místný uživatelský kód. Zelená LED zůstane svítit
4. Zadejte 5-místný kód PIN vašeho výběru. Po zadání 5 číslic zelená LED zhasne

(Chcete-li zadat nový uživatelský PIN, opakujte tyto kroky. Dvakrát vymazání uživatelského kódu PIN, stiskněte tlačítko Program, zadejte Váš uživatelský kód a zadejte

SK

1.. Zadajte prednastavený 5-miestnu kombináciu elektronického zámku.

Tento kód nemožno odstrániť a môže byť vždy použitý na otvorenie trezoru - udržať ho v bezpečí.

2. 5-miestny užívateľský kód voľby vášho možno naprogramovať a meniť podľa potreby

3. Za dočasného prístupu trezoru, môžete naprogramovať 5-miestny PIN užívateľa, zmazať alebo zmeniť.

PROGRAMOVANIE si 5digit User PIN

1. Stlačte naprogramované tlačidlo

2. Stlačte ho druhýkrát

3. Zadajte 5-miestny užívateľský kód. Zelená LED zostane svietiť

4. Zadajte 5-miestny kód PIN vášho výberu. Po zadaní 5 číslic zelená LED zhasne

(Ak chcete zadať nový užívateľský PIN, opakujte tieto kroky. Dvakrát vymazanie užívateľského kódu PIN, stlačte tlačidlo Program, zadajte Váš užívateľský kód a zadajte enter 00000