



ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.
Dědická 17
682 15 Vyškov

Tradiční výrobce dveřních kování a uzamykacích systémů

Tradiční výrobce dverového kovania a uzamykacích systémov

ROZETOVÉ BK R3 ROZETOVÉ BK R3

Tento výrobek byl dle ČSN P ENV 1627 zařazen do bezpečnostní třídy 3.
Tento výrobek bol podľa ČSN P ENV 1627 zaradený do bezpečnostnej triedy 3.

Rozetové BK R3

- 1 Namontujte do zámků(3) ve dveřích přiloženou cylindrickou vložku(1). Šroub(2) pro její upevnění je součástí zámků. Dotáhněte ho jen volně. Šablona(12) vložte na cylindrickou vložku a označte místa pro vyvrtání otvorů pro šrouby. Totéž opakujte i z vnitřní strany dveří. Cylindrickou vložku a zadlabací zámeček vyjměte ze dveří.
- 2 Naznačené otvory pro šrouby převrtajte tak, aby se shodovaly s označením otvorů na opačné straně dveří. Otvory vrtejte na průměr 10 mm, z vnitřní strany dveří převrtajte otvory na průměr 13 mm minimálně do hloubky 15 mm. **Všechny otvory vrtejte kolmo!** Nasadte zpět do dveří zadlabací zámeček a cylindrickou vložku.
- 3 Na rozetový štít(4) nasadte kalenou plotýnku(5), pouzdra(10) a kryt rozety(6). Taktó spojený celek nasrčte z vnější strany dveří na cylindrickou vložku. Z vnitřní strany dveří přiložte vnitřní výztuhu úplnou(7) a přišroubujte 2 svorníky M7x1(8). Svorníky přišroubujte momentem 1Nm. Nasadte na plastovou část vnitřní výztuhu úplné krycí štít vnitřní pro cylindrickou vložku(9). Při nasazení musí výstupek ve vnitřní výztuze úplně zapadnout do otvoru v krycím štítu vnitřním pro cyl. vložku. (viz pohled P)

Specifikace:

- pro dveře tloušťky 40-45 mm /pokud není na etiketě uvedeno jinak/
- cylindrická vložka FAB 2018 1/1 R1 /případně jiná odpovídající/
- přídavný zadlabací zámeček, hloubka 80 mm s otvory pro dělené štíty.

Upozornění:

Montáž bezpečnostního kování se řeší ochrana vstupu pouze částečně. Chráněna je pouze oblast zámků, nikoli však ostatní slabá místa dveří. Bezpečnostní kování má význam, jsou-li dveře zamčené. Montáž bezpečnostního kování doporučujeme svěřit odborníkovi. Výrobce **neručí** za funkční vady, vzniklé nesprávnou montáží.

Všechny části tohoto výrobku včetně obalu jsou recyklovatelné. Obal a opotřebený, nefunkční nebo jinak poškozený výrobek odevzdejte do sběrného místa odpadu.

ZÁRUČNÍ LIST

Rozetové BK R3

Výrobce poskytuje na tento výrobek záruku 24 měsíců ode dne předání.
Výrobcom budú bezplatne odstránené závady, ktoré boli spôsobené vadným materiálom alebo výrobou a budú reklamované v uvedenej dobe.

Podmienky záruky:

1. Výrobek musí být používán běžným způsobem a k tomu účelu, pro který byl vyroben
2. Při uplatnění reklamace musí být předloženy řádně vyplněný záruční list výrobku
3. Reklamácia musí byť okamžite uplatnená v obchodnej organizácii, kde bol výrobok zakúpený
4. Aby sme mohli zotrieť nečistotu, doporučujeme vám použiť namočenú handru.
5. Saténové kovanie se nesmie čistiť abrazívnymi čističmi prostriedkami, ktoré by mohli porušiť povrchovú vrstvu saténu. Na čistenie používajte leštenku na nábytok, ktorá obsahuje silikón.

Záruka sa nevztahuje:

- a) na závady vzniknuté nesprávnou montážou
- b) na závady vzniknuté nesprávnym a násilným použitím
- c) na poškodenie výrobku vinou užívateľa
- d) na násilné mechanické poškodenie

Pri predaji je povinný pracovník obchodnej organizácie predviesť výrobok a potvrdiť záručný list dátumom predaja, pečiatkou organizácie a podpisom.

Dátum výroby: Dátum predaja:
Kontroloval: Pečiatka predajne, podpis:

ZÁRUČNÍ LIST

Rozetové BK R3

Výrobce poskytuje na tento výrobek záruku 24 měsíců ode dne prodeje.
Výrobcom budú bezplatne odstránené závady, ktoré boli spôsobené vadným materiálom alebo výrobou a budú reklamované v uvedenej lhůtě.

Podmínky záruky:

1. Výrobek musí být používán běžným způsobem a k tomu účelu, pro který byl vyroben
2. Při uplatnění reklamace musí být předložena řádně vyplněný záruční list výrobku
3. Reklámace musí být neprodleně uplatněna u obchodní organizace, kde byl výrobek zakoupen
4. Pro setření nečistoty doporučujeme použít navlhčený hadřík.
5. Saténové kování se nesmí čistiť abrazívnými čističmi prostriedky, ktoré by mohli narušiť povrchovú vrstvu saténu. K čistení používajte leštenku na nábytok obsahujúci silikón.

Záruka se nevztahuje:

- a) na závady vzniklé nesprávnou montáží
- b) na závady vzniklé nesprávným a násilným použitím
- c) na poškození výrobku vinou užívatele
- d) na násilné mechanické poškození

Při prodeji je povinen pracovník obchodní organizace předvést výrobek a potvrdit záruční list datem prodeje, razítkem organizace a podpisem.

Datum výroby: Datum prodeje:
Kontroloval: Razítko prodejny, podpis:

Rozetové BK R3

- 1 Namontujte do zámku(3) vo dverách priložený cylindrickú vložku(1). Skrutka(2) na jej upevnenie je súčasťou zámku. Dotiahnite ju len voľne. Šablónu(12) vložte na cylindrickú vložku a označte miesta na vyvrtanie otvorov pre skrutky. To isté opakujte i z vnútornej strany dverí. Cylindrickú vložku a zadlabovací zámok vyberte z dverí.
- 2 Naznačené otvory pre skrutky vrtajte tak, aby sa zhodovali s označením otvorov na opačnej strane dverí. Otvory vyvrtajte na priemer 10 mm, z vnútornej strany dverí prevrtajte otvory na priemer 13 mm minimálne do hĺbky 15 mm. **Všetky otvory vrtajte kolmo!** Nasadte späť do dverí zadlabovací zámok a cylindrickú vložku.
- 3 Na rozetový štít(4) nasadte kalenú platničku(5), púzdra(10) a kryt rozety(6). Takto spojený celok nasťrčte z vonkajšej strany dverí na cylindrickú vložku. Z vnútornej strany dverí priložte úplnú vnútornú výstuhu(7) a priskrutkujte 2 svorníky M7x1(8). Svorníky priskrutkujte momentom 1Nm. Nasadte na plastovú časť úplnej vnútornej výstuhy vnútorný krycí štít pre cylindrickú vložku(9). Pri nasazení musí výstupok vo vnútornej výstuže úplne zapadnúť do otvora v kryciom štíte vnútorom pre cyl. vložku.(viz pohľad P)

Špecifikácia:

- pre dvere šírky 40-45 mm / pokiaľ nie je na etikete uvedené inak/
- cylindrická vložka FAB 2018 1/1 R1 /prípadne iná vhodná/
- prídavný zadlabovací zámok, hĺbka 80 mm s otvormi pre dělené štíty.

Upozornenie:

Montážou bezpečnostného kovania sa rieši ochrana vchodu iba čiastočne. Chránená je iba oblasť zámku, v žiadnom prípade nie ostatné slabé miesta dverí. Bezpečnostné kovanie má význam iba v prípade, že sú dvere zamknuté. Montáž bezpečnostného kovania by mal namontovať odborník. Výrobca **nie je zodpovedný** za funkčné vady, ktoré vzniknú nesprávnym namontovaním.

Všetky časti tohoto výrobku včítane obalu sú recyklovateľné. Obal, nepotrebované časti výrobku a nefunkčný alebo inak poškodený výrobok zneškodnite podľa miestnych platných smerníc o nakladaní s odpadmi.

Názvoslovné detaily pro montáž / (ilustračný obrázok)

Legenda: / Legenda:

- 1.Cylindrická vložka, 1ks / Cylindrická vložka, 1ks
- 2.Sroub cylindrické vložky, 1ks / Skrutka cylindrickej vložky, 1ks
- 3.Zadlabací zámek, 1ks / Zadlabovací zámok, 1ks
- 4.Rozetový štít, 1ks / Rozetový štít, 1ks
- 5.Kalená platnička, 1ks / Kalená platnička, 1ks
- 6.Kryt rozety, 1ks / Kryt rozety, 1ks
- 7.Vnútorná výstuha úplná, 1ks / Úplná vnútorná výstuha, 1ks
- 8.Svorník M7x1, 2ks / Svorník M7x1, 2ks
- 9.Krycí štít vnútorný pre cyl.vložku, 1ks / Vnútorný krycí štít pre cylindrickú vložku, 1ks
- 10.Púzdra 2ks / Púzdra 2ks
- 11.Vrut 4x30 2ks / Skrutka do dreva 4x30 2ks

Bezpečnostné kovanie ďalej obsahuje:
12.Sablóna, 1ks / Šablóna, 1ks
13.Zarúčň list, 1ks / Zarúčň list, 1ks

POHLED P

